



GREEN TOL

DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO

DESCRIZIONE

Miscela di acidi inorganici, particolarmente efficace per tutte le operazioni di disincrostazione di impianti chiusi a ricircolo (CIP).

Non genera schiuma e può quindi essere utilizzato anche con sistemi a forte turbolenza. La sua formulazione tamponata evita possibili rischi di danno agli impianti.

Trova applicazione in ambito zootecnico nella disincrostazione e detergenza periodica (in genere settimanale) degli impianti di mungitura, tubature, serbatoi, tanks frigoriferi ed autobotti latte in alternanza al lavaggio alcalino giornaliero.

Non usare su materiali sensibili agli acidi e su leghe leggere.

MODALITA' D'USO

Per gli impianti di mungitura diluire in acqua dallo 0,8% al 1%, secondo il grado di incrostazione presente.

Far circolare il prodotto per un tempo sufficiente e risciacquare abbondantemente con acqua potabile.

CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido limpido incolore

Densità: 1100 – 1200 g/L

pH (sol 1% a 20°C): 1,2 – 2,2

FORMATI DISPONIBILI

- 10 kg – Cod. EAN 8055205982790
- 25 kg – Cod. EAN 8055205982806
- 230 kg – Cod. EAN 8055205982813
- 1100 kg – Cod. EAN 8055205983865

ECOLOGIA E SICUREZZA

Composizione¹: Acido nitrico, acido fosforico

Packaging: contenitori realizzati in HDPE (tanica da 25 kg in materiale riciclato).

Conservazione: Conservare il prodotto in luogo fresco, lontano da fonti di calore.

Smaltimento: Al termine dell'utilizzo gettare tanica/fusto nell'apposito contenitore di riciclaggio per plastica. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

CERTIFICAZIONI



Remade in Italy: certificazione del packaging riciclato.

Note

(1) I dati riportati non costituiscono specifiche del formulato. Consultare la scheda di sicurezza

Klareco S.r.l.
Via Bellisario 31, 26020 Palazzo
Pignano (CR), Italy
T. +39 0373 1974449
customer@klareco.com
www.klareco.com

CERTIFICAZIONI AZIENDALI



Officina Autorizzata
Produzione Presidi
Medico Chirurgici